

# 使用 / 安裝 / 規格 說明 書

型號：

FU-ST16P ( 蒸飯機 )

## 一、外觀



## 二、安裝注意事項( 使用前請詳細閱讀說明書, 以了解正確使用方法 )

### ● 安裝

- 1.本說明書的安裝流程為一般安裝指引，如有特殊地點再依現場設計配置管線。
- 2.慎選按裝位置，儘量靠近水源、電源，並慎選安裝機器，以防止外力衝擊導致機器傾倒。
- 3.缺水燈亮起為警示缺水，應隨時補充水箱水(缺水易導致機器故障)。
- 4.機器兩側，請保留 15 公分間隙維持通風散熱。
- 5.機器附近請勿放置易燃物及導電物品。
- 6.避免將機器安裝於室外，以免減少機器壽命發生危險。
- 7.請使用經過濾水器過濾的自來水，不可使用其它水源，以免造成機器故障。
- 8.本機體貼附非本公司技術人員請勿調整標籤貼紙，請勿再次調整，以免損壞機器。

### ● 安裝電源

- 1.安裝電源步驟非專業技術人員請勿操作，以免破壞機器電熱系統。
- 2.接上電源(需注意電壓是否正確)。
- 3.請依機器後側功率表標示配電按裝電源，注意 110V 或 220V。
- 4.電源插座負載至少 13 安培，專供機器使用。
- 5.首次啟動時請注意溫度設定位置應為 0°C，接入電源並打開開關，由機器上方注水孔加水，直到注水孔旁之滿水燈亮即可，隨後將溫度調至 80-95 度。

6. 機器之電源線之長度不足需加延長線時，請使用合格單座式之延長線(13 安培以上)，延長線長度勿超過 10 公尺，避免接觸不良。
7. 插座無接地時請確實外加接地。
8. 機器正常運轉後，待至設定溫度即自動保溫。

● **完工檢驗：**

1. 檢查機器腳墊是否確實固定且穩固。
2. 檢查地線是否確實安裝。
3. 檢查週邊環境是否可保持通風。
4. 電源線是否接妥穩固。
5. 請於明顯處貼上維修記錄保養卡。

### 三、使用注意/保養事項/保固

● **使用注意/保養事項**

1. 本機出廠前已完成設定，請勿再次調整。
2. 使用時需先由上方之注水孔加水，直到注水孔旁之滿水燈亮即可。
3. 可於每日上午 10:00~11:00 間，陸續將飯盒放入蒸飯箱內，打開電源預熱：於 11:00 後開始蒸飯盒時，即不要再開箱門，直到 13:00 即可食用。(若飯盒數量較多時可先打開電源預熱，若飯盒數量較少時，則 11:00 後再開始蒸飯盒即可)。
4. 蒸飯箱溫度請定於 95°C 請勿任意調整。
5. 最後一位取用飯盒時，請將電源關閉並將箱門打開，將內

部味道散去，當下次使用時，蒸好的飯盒才不會有殘留異味，其它時間蒸飯盒，可視情況自行調整蒸飯時間，使用完畢請務必將電源關閉。

6. 機器外殼請經常擦拭，以保持清潔。
7. 長時間不使用(超過二天)請將插頭拔掉，以免浪費電源，長期間停用時，請將電源關閉，確保安全。再度使用時，請聯絡經銷商服務人員先行保養清洗內部，確保衛生。
8. 請定期清洗內部，以免滋生細菌或與本公司或經銷商聯絡。
9. 請勿接受非本公司技術人員維修保養，以免造成機器損壞導致意外發生，本公司概不負責。

● **保固**

1. 本機器自購買日算起一年內，於正常使用狀態下，零組件如有損壞，本公司免費修復(不含耗材)。
2. 若未依照使用保養說明中作應有保養、使用非本公司供應品或機器故障不立即維修，因此導致意外發生及機器功能失常，本公司恕不負責。
3. 機器故障時，如非本公司技術人員維修，導致機件受損時，本公司不負保固之責。

#### 四、簡易故障排除

現象	故障原因	處理方法
漏電	絕緣破壞 電線遭老鼠破壞	關閉電源通知本公司處理
電源燈不亮	無電力輸入： 1 總電箱開關跳脫 2 插頭脫落 3 溫控開關關閉	檢查各開關是否被關閉或跳脫 1 如打開即跳脫，通知本公司處理 2 插妥穩固插頭 3 打開即可
滿水燈不亮	1 水位未達滿水位置 2 水位系統故障	1 注水至滿水位置 2 通知本公司處理

※若有其他異常狀況，請立即聯絡本公司技術人員，以便派員查看

#### 五、規格說明

品名 / 規格	消耗功率	進水方式	尺寸 (CM)
FU-ST16P 蒸飯機	700W	A- 全自動進水 B- 加水式	W45 * D40 * H50

# 使用安裝規格說明書

---

FU-ST16P 蒸飯機



富德工程及貿易有限公司

地址：新界火炭桂地街 2-8 號國際工業中心 14 樓 H 室 電話：3590 4101  
網址：<http://www.fulltech.com.hk> e-mail: [info@fulltech.com.hk](mailto:info@fulltech.com.hk)